

iPhone 6, 6+, 6s, 6s+				
	6	6+	6S	6S+
Наименование услуги	Цена, грн			
Диагностика	Бесплатно (в случае ремонта)			
Замена стекла (сохраняется оригинальный LCD) Сколы и трещины, дисплей и тачскрин работают + Защитное стекло В Подарок!	650		750	
Замена дисплея (копия высокого качества) Появились цветные полосы, не работает тачскрин	749	849		899
Замена дисплея (оригинал) Появились цветные полосы, не работает тачскрин	1149	1449	1149	1499
Замена аккумулятора Быстро разряжается, самопроизвольно выключается или перезагружается	449	549		649
Замена стекла основной камеры Царапины или трещины на стекле основной камеры				299
Замена корпуса Корпус погнут, поцарапан, нарушена целостность	799	899	849	1099
Чистка после попадания влаги После чистки от жидкости обязательно производится диагностика	от 300			от 500
Замена разъема зарядки-синхронизации Не заряжается или не определяется в iTunes	399			
Замена разъема наушников Не реагирует на подключение гарнитуры	399			
Замена кнопки HOME Кнопка HOME плохо срабатывает или не работает вовсе	399			449
Замена кнопки POWER Не срабатывает кнопка блокировки/включения	399			
Замена кнопки беззвучного режима Кнопка западает или плохо срабатывает	449	499		
Замена кнопок регулировки громкости Кнопки не срабатывают или плохо нажимаются	399			
Замена контроллера питания Не включается, не заряжается, плохо держит заряд	1200	1600		1800
Замена USB контроллера Не заряжается, не определяется в iTunes	1000	1200		1400
Замена Touch контроллера (сенсор) Не работает тачскрин или работает частично	1000	1200		1400
Замена датчика приближения Во время разговора не отключается дисплей, не работает авторегулировка подсветки	399			
Замена слухового динамика Не слышно собеседника во время разговора, хрипит динамик	269	299		399
Замена полифонического динамика Тихо звучит мелодия вызова, нет звука, хрипит	279	299		399
Замена микрофона Собеседник не слышит меня, помехи при разговоре	399			
Замена подсветки дисплея Изображение есть, но подсветка не работает	599		549	650
Замена рамки дисплея Экран отходит от корпуса, но изображение есть	499	549	449	500
Замена основной камеры Не работает задняя камера, размытое изображение, пятна	499	549	699	1299
Замена фронтальной камеры Не работает передняя камера, размытое изображение, пятна	399			449
Замена вибромотора Не работает вибрация	219	249		
Замена системной платы Телефон глючит, выключается, греется	Уточняйте	от 4000	от 3000	от 5000
Замена Wi-Fi модуля Wi-Fi не включается, плохой прием Wi-Fi, теряет подключение	1200	1600		1800
Замена Bluetooth модуля Bluetooth не включается, теряет подключение	1000	1200		1400
Замена аудиокодека Нет звука в приложениях, нет системных звуков	1000	1200		1400
Перепайка модема связи Плохой прием сигнала сети, теряет сеть, не видит сеть	1600	2000		2200
Аварийное обновление и восстановление ПО Показывает "Подключитесь к iTunes", "iPhone отключен"	500			
Перенос или резервное копирование данных На новый телефон или на жесткий диск сервиса	от 500			
Создание Apple ID (учетной записи)	400			
Вызов мастера (по Киеву)	500			