

iPhone 7, 7+		
	7	7+
Наименование услуги	Цена, грн	
Диагностика	Беспл. (в случае рем.)	
Замена стекла (сохраняется оригинальный LCD) Сколы и трещины, дисплей и тачскрин работают + Защитное стекло В Подарок!	750	900
Замена дисплея (копия высокого качества) Появились цветные полосы, не работает тачскрин	949	1049
Замена дисплея (оригинал) Появились цветные полосы, не работает тачскрин	1699	2149
Замена аккумулятора Быстро разряжается, самопроизвольно выключается или перезагружается	649	749
Замена стекла основной камеры Царапины или трещины на стекле основной камеры	399	
Замена корпуса Корпус погнут, поцарапан, нарушена целостность	1399	1699
Чистка после попадания влаги После чистки от жидкости обязательно производится диагностика	от 500	
Замена разъема зарядки-синхронизации Не заряжается или не определяется в iTunes	599	499
Замена кнопки POWER Не срабатывает кнопка блокировки/включения	499	
Замена кнопки беззвучного режима Кнопка западает или плохо срабатывает	599	
Замена кнопок регулировки громкости Кнопки не срабатывают или плохо нажимаются	499	
Замена контроллера питания Не включается, не заряжается, плохо держит заряд	2499	2 999
Замена USB контроллера Не заряжается, не определяется в iTunes	1999	2 499
Замена Touch контроллера (сенсор) Не работает тачскрин или работает частично	1999	2 499
Замена датчика приближения Во время разговора не отключается дисплей, не работает авторегулировка подсветки	599	
Замена слухового динамика Не слышно собеседника во время разговора, хрипит динамик	399	
Замена полифонического динамика Тихо звучит мелодия вызова, нет звука, хрипит	399	
Замена микрофона Собеседник не слышит меня, помехи при разговоре	549	449
Замена подсветки дисплея Изображение есть, но подсветка не работает	999	1099
Замена рамки дисплея Экран отходит от корпуса, но изображение есть	650	699
Замена основной камеры Не работает задняя камера, размытое изображение, пятна	1099	2399
Замена фронтальной камеры Не работает передняя камера, размытое изображение, пятна	599	749
Замена вибромотора Не работает вибрация	449	
Замена системной платы Телефон глючит, выключается, греется	Уточняйте	
Замена Wi-Fi модуля Wi-Fi не включается, плохой прием Wi-Fi, теряет подключение	2499	3000
Замена Bluetooth модуля Bluetooth не включается, теряет подключение	1999	2500
Замена аудиокодека Нет звука в приложениях, нет системных звуков	2999	2500
Перепайка модема связи Плохой прием сигнала сети, теряет сеть, не видит сеть	3000	3500
Аварийное обновление и восстановление ПО Показывает "Подключитесь к iTunes", "iPhone отключен"	500	
Перенос или резервное копирование данных На новый телефон или на жесткий диск сервиса	от 500	
Создание Apple ID (учетной записи)	400	
Вызов мастера (по Киеву)	500	