

iPhone X, XS, XR, XS max				
	X	XS	XR	XS max
Наименование услуги	Цена, грн			
Диагностика	Бесплатно (в случае ремонта)			
Замена стекла (сохраняется оригинальный LCD) Сколы и трещины, дисплей и тачскрин работают + Защитное стекло В Подарок!	1800	1900		2300
Замена заднего стекла Сколы, царапины и трещины	1200		1050	1300
Замена дисплея (копия высокого качества) Появились цветные полосы, не работает тачскрин	3550	4800	2900	5000
Замена дисплея (оригинал) Появились цветные полосы, не работает тачскрин	5050	5800	4050	7500
Замена аккумулятора Быстро разряжается, самопроизвольно выключается или перезагружается	1050		1200	1450
Замена стекла основной камеры Царапины или трещины на стекле основной камеры	600	549	450	600
Замена корпуса Корпус погнут, поцарапан, нарушена целостность	2999			3300
Чистка после попадания влаги После чистки от жидкости обязательно производится диагностика	от 500			
Замена разъема зарядки-синхронизации Не заряжается или не определяется в iTunes	500	600	500	650
Замена кнопки POWER Не срабатывает кнопка блокировки/включения	500			599
Замена кнопки беззвучного режима Кнопка западает или плохо срабатывает	700			899
Замена кнопок регулировки громкости Кнопки не срабатывают или плохо нажимаются	499	599	499	699
Замена контроллера питания Не включается, не заряжается, плохо держит заряд	4 599	4 600	4 500	
Замена USB контроллера Не заряжается, не определяется в iTunes	4 199	4 600	4 000	4 500
Замена Touch контроллера (сенсор) Не работает тачскрин или работает частично	4 199	4 600	4 000	4 500
Замена датчика приближения Во время разговора не отключается дисплей, не работает авторегулировка подсветки	599	699	799	899
Замена слухового динамика Не слышно собеседника во время разговора, хрипит динамик	449			649
Замена полифонического динамика Тихо звучит мелодия вызова, нет звука, хрипит	449			699
Замена микрофона Собеседник не слышит меня, помехи при разговоре	499			899
Замена подсветки дисплея Изображение есть, но подсветка не работает	уточняйте			
Замена рамки дисплея Экран отходит от корпуса, но изображение есть	1399	1 899	1499	1 899
Замена основной камеры Не работает задняя камера, размытое изображение, пятна	1749	1949	1749	2199
Замена фронтальной камеры Не работает передняя камера, размытое изображение, пятна	799	1149	799	1299
Замена вибромотора Не работает вибрация	449	749	599	749
Замена системной платы Телефон глючит, выключается, греется	Уточняйте			
Замена Wi-Fi модуля Wi-Fi не включается, плохой прием Wi-Fi, теряет подключение	4500	4 600	4 500	
Замена Bluetooth модуля Bluetooth не включается, теряет подключение	4500	4 600	4 500	
Замена аудиокодека Нет звука в приложениях, нет системных звуков	4200	4 600	4 000	4 500
Перепайка модема связи Плохой прием сигнала сети, теряет сеть, не видит сеть	5000	4 600	5 000	
Аварийное обновление и восстановление ПО Показывает "Подключитесь к iTunes", "iPhone отключен"	от 500			
Перенос или резервное копирование данных На новый телефон или на жесткий диск сервиса	от 500			
Создание Apple ID (учетной записи)	400			
Вызов мастера (по Киеву)	500			